

Fixstars Al Booster



はじめに

Fixstars Al Boosterは、以下の2つのコンポーネントで構成されています。

- PO: 性能観測ダッシュボード
- PI: 性能改善フレームワーク

POは、ユーザーのシステムの性能に関する可視化機能を提供します。1つ、または複数のノードに Fixstars Al Booster をインストールし、ブラウザでダッシュボードを開くことで、対象 ノード上で稼働しているハードウェアやソフトウェアに関する情報を一覧できます。

Plは、ユーザーが手動で適用できる Al 性能改善フレームワークです。本パッケージには、Alの 分散学習に関するハイパーパラメータのチューニングツールが同梱されています。インストー ル後は /opt/aibooster 配下に配置されたドキュメントとソースコードを参照してご利用く ださい。

システム構成



Fixstars Al Booster のダッシュボードは、Linuxノードで動作する複数の Docker コンテナで構成されます。役割に応じて以下の2種類があります。

- Agent: 各種パフォーマンス情報(テレメトリ) の収集
- Server: データの保存と可視化

Agent コンテナ群は、観測対象となるすべてのノードで常時起動していることを前提としま す。これらのコンテナは、ノードのハードウェアやシステムの状態を定点観測し、そこで実行 中のプログラムの性能に関するメトリクスを収集します。次の機能を備えており、一部のコン テナは 特権モードでの動作(管理者権限でのコンテナ起動)が必要です。

- Node Exporter: CPUやI/O関連のメトリクス収集
- DCGM Exporter: GPUのメトリクス収集
- PCM Exporter: Intel CPU/Memory Subsystem特有のメトリクス収集
- eBPF Profiler: プログラムの実行状況の収集

Server コンテナ群は、Agent が稼働する計算ノードと同一ネットワークに接続された1台の Linux ノード上で動かすことを前提としています。専用の管理ノードに配置しても、Agent を導 入した計算ノードのいずれかに同居させてもかまいません。Server に含まれるコンテナは以下 のとおりです。

- ClickHouse: データを格納
- Grafana: 可視化機能
- Nginx: リバースプロキシ

また、Server コンテナ群が動作するノードでは、次のポートが開放されている必要があります。

ポート番号	想定アクセス元	用途
3000	ユーザーのPC	性能観測ダッシュボードへのアクセス
9000	Agentが動作するノード群	メトリクス収集

構成例

シングルノード構成1 – 検証向け最小構成

FAIB ServerとFAIB Agent の両方を、GPUが搭載された1台のワークステーション・サーバーに インストールします。モニターを接続し、その場でダッシュボードを開いてパフォーマンス情 報を確認します。オフライン検証機やベンチマーク用マシンで「まず動かしてみたい」ときの 最短ルートです。ネットワーク設定は不要です。



シングルノード構成2 – 複数ユーザーによる検証向け構成

FAIB ServerとFAIB Agent の両方を、GPUが搭載された1台のワークステーション・サーバーに インストールします。ユーザーは個人のPCからブラウザを通じて、サーバーが提供するダッ シュボードをTCP通信の3000番ポート経由で閲覧します。複数人でダッシュボードを見たい小 規模PoCに最適です。



マルチノード構成1 — GPUクラスタサーバー向け本番構成

管理ノードにFAIB Serverをインストールし、各GPU計算ノードにはFAIB Agentをインストール します。ユーザーは個人のPCからブラウザを通じて、管理ノードが提供するダッシュボードを TCP通信の3000番ポート経由で閲覧します。多くのGPUクラスタサーバーシステムで推奨され る構成です。



マルチノード構成2 — GPUクラスタサーバー向け本番構成

特定の管理ノードが存在しない場合、GPU搭載ノードを一台選び、そちらにFAIB Serverとその ノード専用のFAIB Agentをインストールします。残りのGPU搭載ノードにはAgentだけをイン ストールします。ユーザーは個人のPCからブラウザを通じて、FAIB Serverがインストールされ たGPU搭載ノードが提供するダッシュボードをTCP通信の3000番ポート経由で閲覧します。



インストールガイド

Fixstars Al Booster をインストールする Linux ノードのいずれかで、招待メールに記載された コマンドを実行してください。

セットアップスクリプトを起動後、Single node(シングルノード構成) と Multi node(マル チノード構成) のどちらでデプロイするかを最初に選択します。

iitaku@zeus: ~
<pre>iitaku@zeus:~\$ sudo tailscale setexit-node "" [sudo] password for iitaku: iitaku@zeus:~\$ sh faibup.sh Verifying archive integrity 100% MD5 checksums are OK. All good. Uncompressing AI Booster upscript 100% Setting up python venv Installing ansible packages</pre>
AI Booster Setup
<pre>? Select deployment type: (Use arrow keys)</pre>

シングルノード構成

iitaku@zeus: ~/Develop/faibup
<pre>iitaku@zeus:~/Develop/faibup\$./faibup.sh Verifying archive integrity 100% MD5 checksums are OK. All good. Uncompressing AI Booster upscript 100% Setting up python venv Installing ansible packages</pre>
AI Booster Setup <pre>? Select deployment type: Single node (server and agent on a single node)</pre>
<pre>Single Node Configuration ? Target node address: zeus ? Target node SSH port: 22 ? Setup requires SSH access and sudo privileges. Enter a valid password for the target node: *********</pre>

1. ターゲットノードのアドレス入力

Target node address: に、ターゲットノードの IP アドレスまたは名前解決できるホスト 名を入力します。

2. ターゲットノードのSSHポート入力

Target node SSH port: に、ターゲットノードの SSHポートを入力します。

3. SSHと sudo 権限の取得

各種コンポーネントをインストールするため、現在のユーザー名で対象ノードにSSH接続し、 管理者権限を取得する必要があります。公開鍵を設定していてSSHアクセスにパスワードが不 要な場合であっても、管理者権限への昇格のためにパスワードの入力が必要です。

4. インストール完了

Al Booster setup completed successfully!」と表示されたらセットアップは正常終了です。末 尾に示された URL をブラウザで開き、ダッシュボードが表示されることを確認してください。 初期パスワードはadmin/adminに設定されています。

5. (データが表示されない場合)

後述のファイアウォール等の制限解除を行ってください。

マルチノード構成

```
iitaku@zeus: ~/Develop/faibup
iitaku@zeus:~/Develop/faibup$ ./faibup.sh
Verifying archive integrity... 100% MD5 checksums are OK. All good.
Uncompressing AI Booster upscript 100%
Setting up python venv...
Installing ansible packages...
  AI Booster Setup
? Select deployment type: Multi-node (server and agents on multiple nodes)
Multi-Node Configuration
? Server node address: zeus
  Server node SSH port: 22
  Agent node 1 address (leave empty to finish): agent-node-1
  Agent node 1 SSH port: 22
 Agent node 2 address (leave empty to finish): agent-node-2
 Agent node 2 SSH port: 22
? Agent node 3 address (leave empty to finish):
? Setup requires SSH access and sudo privileges. Enter a valid password for the
target node: *********
```

1. サーバーノードのアドレス入力

Server node address: に、FAIB Server を動かすノードの IP アドレスまたは名前解決できるホスト名を入力します。

2. サーバーノードのSSHポート入力

Server node SSH port: に、FAIB Serverを動かすノードのSSHポートを入力します。

3. Agent ノード x のアドレス入力

Agent node <x> address (leave empty to finish): および Agent node <x> SSH port: が繰り返し表示されるので、FAIB Agent をインストールしたい各<x>番目の計算ノードのアド レスとSSHポートを1台ずつ入力します。

すべて入力したら空行のまま Enter を押して確定します。

6. SSHと sudo 権限の取得

各種コンポーネントをインストールするため、現在のユーザー名で対象ノードにSSH接続し、 管理者権限を取得する必要があります。公開鍵を設定していてSSHアクセスにパスワードが不 要な場合であっても、管理者権限への昇格のためにパスワードの入力が必要です。

7. インストール完了

「AI Booster setup completed successfully!」と表示されたらセットアップは正常終了です。 末尾に示された URL をブラウザで開き、ダッシュボードが表示されることを確認してくださ い。初期パスワードはadmin/adminに設定されています。

8. (データが表示されない場合)

後述のファイアウォール等の制限解除を行ってください。

ファイアウォールの制限解除

1. サーバーノードでの制限解除

Serverコンポーネントは、TCPポート3000,9000番を通信に使用します。ファイアウォール等 の制限がある場合は通信を許可してください。

一例として、ufwで設定を行う場合は以下の通りです。

Shell sudo ufw allow 3000 sudo ufw allow 9000

2. Agentノードおよびシングルノードでの制限解除

AgentコンポーネントはTCPポート9100番を通信に使用します。ファイアウォール等の制限が ある場合は通信を許可してください。

一例として、ufwで設定を行う場合は以下の通りです。

Shell sudo ufw allow 9100

アンインストールガイド

Fixstars Al Booster は内部でdocker composeを利用しています。Al Boosterのアンインストー ルを行いたい全てのLinux ノードにおいて、以下の手順で各コマンドを実行してください。

1. Docker コンテナの停止および削除

以下のコマンドを実行してください。

Shell # シングルノード構成の場合 docker compose -p "local" down # マルチノード構成/Agentノードの場合 docker compose -p "agent" down # マルチノード構成/Serverノードの場合 docker compose -p "server" down

2. Docker ボリュームの削除

以下コマンドを実行し、後述のコマンドによって削除されるボリュームの詳細を確認してくだ さい。このリストに意図しないボリュームが含まれる場合(grafana-data, clickhouse-data以 外のボリュームが含まれる場合)は、削除対象のボリュームを適切に選別し、個別に削除を 行ってください。

```
Shell
# シングルノード構成の場合
docker volume ls -q --filter name=^local_.+-data$
# マルチノード構成/Serverノード
docker volume ls -q --filter name=^server_.+-data$
```

実際にボリュームを削除するには、以下コマンドを実行してください。このコマンドを実行すると、Al Boosterによって取得したデータも全て削除されます。

```
Shell
# シングルノード構成の場合
docker volume rm $(docker volume ls -q --filter name=^local_.+-data$)
# マルチノード構成/Serverノード
docker volume rm $(docker volume ls -q --filter name=^server_.+-data$)
```

3. Docker Compose Yamlが配置されているフォルダの削除

レポジトリやドキュメント、docker-composeの定義ファイルを削除するため、以下コマンド を実行してください。

```
Shell
# 全ノード共通
sudo rm -r /opt/aibooster
```

4. Docker イメージの削除

Al Boosterによって取得されたDockerイメージを完全に削除するには、以下コマンドを実行してください。

```
Shell
# シングルノード構成の場合
docker images | grep -E \
    'public.ecr.aws.*aibooster|prom/node-exporter|<u>ghcr.io/intel/pcm</u>|nginx' \
    | awk '{print $3}' | xargs docker rmi
# マルチノード構成/Agentノードの場合
ssh <Agentノードアドレス> -p <Agetnt SSH ポート> \
    docker images | grep -E \
    'public.ecr.aws.*aibooster|prom/node-exporter|<u>ghcr.io/intel/pcm</u>' \
    | awk '{print $3}' | xargs docker rmi
# サーバーノード
ssh <サーバーノードアドレス> -p <サーバーSSHポート> \
    docker images | grep -E \
    'public.ecr.aws.*aibooster|nginx' \
    | awk '{print $3}' | xargs docker rmi
```